

БАКТЕРИЦИДНИ ЛАМПИ

БАКТЕРИЦИДНИ ЛАМПИ в комплект с шина 220V			НА СКЛАД
Мощност	Монтаж	За помещение	Ед. цена, лв.
15 W	стена или таван	12 м ²	60.00
30 W	стена или таван	20 м ²	80.00

РЕЗЕРВНИ ИЗЛЪЧВАТЕЛИ /ПУРА/			НА СКЛАД
Мощност	Дължина	Цокъл	Ед. Цена, лв.
15 W	43.5 см	T8	30.00
30 W	89.5 см	T8	45.00

ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

за дезинфекция на въздух в:

- операционни зали
- клинични и болнични помещения и кабинети
- детски заведения
- стоматологични кабинети
- фармацевтични и промишлени цехове
- цехове за производство на хранителни продукти
- складови помещения и др.



ИЗЛЪЧВАТЕЛИ

Те са специални светлинни тела за UV-C светлина (253.7 nm), производство на PHILIPS, която унищожава всякакви вируси, бактерии и микро-организми в помещението. Степента на дезинфекция зависи от мощността на източника и продължителността на облъчването. Зависимостта между необходимата дозата на облъчване за унищожаване на определен процент от някои вируси е показана в следната таблица:

Микроорганизми	Доза в Ws/m		
	50%	90%	99.9%
Желан % на унищожаване	50%	90%	99.9%
S.enteritidis	12.1	40	120
Escherichia coli	9	30	90
Micrococcus sphaeroides	30	100	300
Streptococcus viridans	6	20	60
Saccharomyces sp.	24	80	240
Aspergillus glaucus	180	600	1800

Гарантирания живот на лампата е около 8000 часа.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Абсолютно е недопустимо по време на работа на излъчвателите в помещенията да има хора.
- Препоръчва се след 1.5 – 2 часа непрекъснатата работа, облъчването да се прекъсне за 30-60 мин. и помещението да се проветри, за да се отстрани характерната миризма на озон.

МОНТАЖ:

Бактерицидните лампи трябва да се монтират от правоспособни специалисти и съгласно изискванията за охрана на труда. Трябва да се елиминира възможността от облъчване на хора.